

Návod na montáž

Obsah balení:

Vratoví šroub M8x120 8ks
Matice M8 8ks
Podložka M8 8ks
Vrut do dřeva 6ks pro panty
Zadní čelo 1ks vždy vyšší než přední čelo
Přední čelo 1ks
Bok L 1ks
Bok P 1ks
Dno 1ks
Víko 1ks

K montáži potřebujete klíč o velikosti 13mm

Dílce jsou vždy palubkama (venkovní část) montovány ven.

Vratové šroby vkládáme kulatou hlavou ven a závitem dovnitř bedny.

Spoje jsou označeny číslicema, montujeme stejná čísla k sobě a postup od 1 k nejvyššímu.

Krok 1: Položte ZADNÍ ČELO na rovnou plochu tak aby byla venkovní strana dolu.

Na konce čela přiložte jednotlivě BOKY L a P k svislé části rámu dle čísel a přišroubujte vratovím šroubem a dotáhněte matičkou.

Krok 2: Mezi BOKY vložte DNO tak aby leželo zhora an vodorovné části rámu jak u boku tak zadního čela, ve spodní části dílců.

Krok 3: Po té přiložte PŘEDNÍ ČELO tak aby leželo palubkama nahoru a rovněž přišroubovat k BOKŮM vratovím šroubem a dotáhnout.

Krok 4: Celou bednu otočte nožičkama dolu a postavte na zem. Přišroubujte dno vrutama do rámu. Dno je předvrtané.

Krok 5: Víko přiložte na bednu lepenkou nahoru tak aby byla pantama na zadním čele a přišroubujte panty přiloženýma vrutama. Panty jsou na zadním čele předvrtány a označeny.

Dřevěnou bednu bez povrchové úpravy je třeba z venku natřít jakoukoliv lazuroou na dřevo.

V případě nejasností se lze dotázat na telefon: 607 607 194.